

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|   | <b>İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b><br>Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | <b>Doküman No:</b> GİDB.İSG.T03 |
|   |  | <b>Revizyon No:</b> 00          |
|   | <b>FOTOKOPİ, YAZICI, TARAYICI, FAKS</b><br><b>MAKİNALARI KULLANIM TALİMATI</b>   | <b>Revizyon Tarihi:</b> 00      |
|   |  | <b>Yayın Tarihi:</b> 06.03.2017 |
|   |  | <b>Sayfa No:</b> 1/3            |

**1. AMAÇ:** Bu talimatın uygulanmasındaki amaç; ofis çalışanlarının olası tehlike ve risklere karşı almaları gereken önlemleri belirleyerek sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde çalışmalarını sağlamaktır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat tüm ofis çalışanlarını kapsar.

### **3. UYGULAMA:**

**Fotokopi makinası, yazıcı, tarayıcı, faks makinesi kullanırken şunlara özen göstermeliyiz:**

- Tozlu, kirli ve nemli yerlere kurmayınız. Toz ve kir akım kablosu üzerinde yoğunlaşırsa elektrik şoku veya yangın tehlikesine karşı fişi temiz tutulmasına dikkat edilmelidir.
- Yangın tehlikesini önlemek için radyatör, ısıtıcı veya diğer ısı kaynakları yanındaki yerlerden ve tutuşabilir maddelerden uzak tutunuz.
- Olumsuz çevresel koşullar makinanın verimliliğini ve güvenli kullanımını etkileyebilir. Klima bulunan bir odaya yerleştiriniz. Bu cihazların bulunacağı yeri kararlaştırırken aşağıda belirtilen hususların olmamasına dikkat ediniz.
  - Pencere yakınına veya doğrudan güneş ışığının düştüğü
  - Titreşim olan
  - Ciddi ısı değişikliği olan
  - Doğrudan sıcak ve soğuk hava akımına maruz kalacağı
  - Yetersiz havalandırılan yerlerden kaçınınız.
- Belirtilen voltajdan başka gerilim kullanmayınız. Aynı prize başka bağlantı yapmayınız. Bu tür durumlar yangın veya elektrik şoku tehlikesi nedenidir.

| <b>SORUMLU</b>  | <b>KONTROL EDEN</b>        | <b>ONAYLAYAN</b>      |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>PERSONEL</b> | <b>İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI</b> | <b>İŞVEREN VEKİLİ</b> |
|                 |                            |                       |


|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|   | <b>İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b><br>Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | <b>Doküman No:</b> GİDB.İSG.T03 |
|   |  | <b>Revizyon No:</b> 00          |
|   | <b>FOTOKOPİ, YAZICI, TARAYICI, FAKS</b><br><b>MAKİNALARI KULLANIM TALİMATI</b>   | <b>Revizyon Tarihi:</b> 00      |
|   |  | <b>Yayın Tarihi:</b> 06.03.2017 |
|   |  | <b>Sayfa No:</b> 2/3            |

- Akım kablosunu prize güvenli bir biçimde yerleştiriniz. Metal nesnelere fişteki uçlarla temas etmesi halinde yangın veya elektrik şoku tehlikesi yaratabilir.
- Kısa devre olması halinde yangın veya elektrik şoku tehlikesini önlemek için toprak bağlantısı olan prizle irtibatlandırınız.
- Elektrik şoku tehlikesi nedeniyle ıslak el ile fişi prize takmayınız veya çekmeyiniz.
- Dahili parçaların onarımı veya bakımı için daima servisimize başvurunuz.  
Fişi prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Eğer, kablosundan çekilirse teller kopabilir ve yangın tehlikesi olabilir. Akım kablosunu prizden çekerken daima kabloyu tutarak değil fişi tutarak çekiniz.
- Makine kısa bir süre kullanılmayacaksa (bir gece) açma-kapama anahtarını kapatınız.
- Makine uzun bir süre için kullanılmayacaksa (seyahat sürecince) güvenlik amacıyla fişini prizden çekiniz.
- Kopyalama sırasında ön kapağı açmayınız, açma kapama anahtarını kapatmayınız veya fişini prizden çıkarmayınız.
- Kopyalama sırasında bir miktar ozan açığa çıkacaktır, fakat bu miktar insan sağlığına herhangi bir olumsuz etki yaratmayacaktır. Fakat, yetersiz havalandırmanın olduğu ortamlarda çok miktarda yapılan uzun süreli kopyalama sırasında oluşan koku rahatsız edebilir. Kopyalarken uygun ortamın sağlanması için yeterli havalandırmanın olmasına dikkat edilmelidir.
- Zararlı olabilecek herhangi bir şey (ateş, su, diğer akışkanlar) makine içine düşerse açma-kapama anahtarını hemen kapatınız. Elektrik şoku veya yangın tehlikesini önlemek için fişi prizden çekiniz ve servisimize başvurunuz.
- Makine aşırı ısınır, duman çıkarır, kötü koku verir veya herhangi bir anormal durum meydana gelirse yangın ve elektrik şoku tehlikesi vardır. Açma kapama anahtarını hemen kapatınız. Fişi prizden çekiniz ve servisimize başvurunuz.

| <b>SORUMLU</b>  | <b>KONTROL EDEN</b>        | <b>ONAYLAYAN</b>      |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>PERSONEL</b> | <b>İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI</b> | <b>İŞVEREN VEKİLİ</b> |
|                 |                            |                       |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|   | <b>İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b><br>Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | <b>Doküman No:</b> GİDB.İSG.T03 |
|   |  | <b>Revizyon No:</b> 00          |
|   | <b>FOTOKOPİ, YAZICI, TARAYICI, FAKS</b><br><b>MAKİNALARI KULLANIM TALİMATI</b>   | <b>Revizyon Tarihi:</b> 00      |
|   |  | <b>Yayın Tarihi:</b> 06.03.2017 |
|   |  | <b>Sayfa No:</b> 3/3            |

- Makineyi terazide olmayan ve dayanıksız yerlere kurmaktan kaçınınız.
- Makinayı serin tutmak, bakım ve parça değişimine kolaylık sağlamak için erişim boşlukları bırakınız.
- Akım kablosuna herhangi bir hasar vermeyiniz, onarmaya çalışmayınız. Kablo üzerine herhangi bir nesne koymayınız, kabloyu çekmeyiniz, gereksiz yere kıvrımayınız ve zarar verebilecek uygulamalardan kaçınınız. Bu tür durumlar yangın veya elektrik şoku tehlikesi yaratabilir.
- Ana ve transfer koronasını temizlerken açma-kapama anahtarını kapatınız.
- Tonerin cilde temasından kaçınınız.



**Sağlıklı bir çalışma ortamı**

|                 |                            |                       |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>SORUMLU</b>  | <b>KONTROL EDEN</b>        | <b>ONAYLAYAN</b>      |
| <b>PERSONEL</b> | <b>İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI</b> | <b>İŞVEREN VEKİLİ</b> |
|                 |                            |                       |